

DE

# VEX4000

## Montage und Installation



	Produktinformation.....	Abschnitt 1 + 6
	Mechanische Montage.....	Abschnitt 2 + 3
	EI-Installation.....	Abschnitt 4
	Inbetriebnahme und Bedienung.....	Abschnitt 5

Originalbetriebsanleitung



## 1. Einführung

<b>1.1. Anwendung</b> .....	<b>8</b>
<b>1.2. Anlagenkonfigurationen</b> .....	<b>8</b>
<b>1.3. Bezeichnungen in der Anleitung – Prinzipskizzen</b> .....	<b>9</b>
1.3.1. Skizze 1 - Gerät mit Rotor, Mischsektion (MR) und Dualfläche (HW-CW).....	9
1.3.2. Skizze 2 - Gerät mit Rotor und integrierter Kühlung (ICC) und Wasserheizregister (HW).....	10
1.3.3. Skizze 3 - Gerät mit Rotor und integrierter Kühlung ohne Kühlrückgewinnung (IC).....	11
1.3.4. Skizze 4 - Diverse Register.....	12
<b>1.4. Anforderungen an die Umgebung</b> .....	<b>13</b>
1.4.1. Anforderungen an den Aufstellort.....	13
1.4.2. Anforderungen an die Unterlage.....	14
1.4.3. Anforderungen an das Kanalsystem.....	14



## 2. Handling und Transport

<b>2.1. Transport und Lieferung</b> .....	<b>15</b>
2.1.1. Nach Ankunft des VEX-Geräts am Montageort.....	15
2.1.2. Lieferung.....	15
2.1.3. Lieferung von montiertem oder modulweisem VEX.....	15
2.1.4. Gewicht.....	15
2.1.5. Handhabung des Geräts.....	16
<b>2.2. Aufbewahrung und Auspacken</b> .....	<b>19</b>
2.2.1. Vor dem Auspacken.....	19
2.2.2. Aufbewahrung und Auspacken.....	19



## 3. Mechanische Montage

<b>3.1. Aufstellung des Geräts - Arbeitsablauf</b> .....	<b>20</b>
3.1.1. Arbeitsablauf der Montage.....	20
<b>3.2. Vorbereitung vor dem Aufstellen</b> .....	<b>20</b>
3.2.1. Montage von Stellschrauben.....	20
3.2.2. Geräte mit Kreuzstromwärmetauscher.....	21
<b>3.3. Aufstellen eines in Sektionen aufgeteilten VEX-Geräts</b> .....	<b>21</b>
3.3.1. Montage Sockel zur Selbstmontage.....	21
3.3.2. Positionierung der Sektionen.....	23
<b>3.4. Beschläge</b> .....	<b>24</b>
3.4.1. Montagebeschläge der Sektion.....	24
3.4.2. Innenbeschläge.....	25
3.4.3. Einfacher Außenmontagebeschlag (EBS4000) - Rückseite oder oben.....	26
3.4.4. Beschläge für Füße.....	27
3.4.5. Gewindestangenbeschlag, Montage durch Füße hinten am VEX-Gerät.....	28
3.4.6. Sockelhalterung.....	29
<b>3.5. Spezielle Montageverhältnisse</b> .....	<b>29</b>
3.5.1. Inspektionsluke(n) in verschiedenen Modulen.....	29
3.5.2. Herausnehmen des Kühl-/Heizregisters (CW, HW, HWR).....	31
3.5.3. Entnahme des Elektroheizregisters (HE).....	34
<b>3.6. Anschließen von Steckern</b> .....	<b>35</b>
3.6.1. Anschließen von Steckern.....	35
<b>3.7. Außenmontage eines montierten VEX-Gerätes</b> .....	<b>36</b>
3.7.1. Zusammengebautes VEX-Gerät für Außenbereich auf Sockel.....	36
3.7.2. Kondensatbildung vermeiden.....	37
<b>3.8. Fortlufthauben (Zubehör) Außenbereich</b> .....	<b>38</b>
3.8.1. Montage von Fortluft-/Zulufthauben.....	38
<b>3.9. Kondensatabfluss</b> .....	<b>40</b>
3.9.1. Ausführung von Kondensatabfluss.....	40
3.9.2. SIPHON-Heizung durch Heizkabel.....	40
3.9.3. Anforderungen an Siphon.....	41
<b>3.10. Türschloss</b> .....	<b>42</b>
<b>3.11. Filterwächter</b> .....	<b>42</b>
3.11.1. Messung des Druckverlustes über Filter (VDI6022).....	42
3.11.2. Inbetriebnahme von U-Rohr-Manometer.....	43
3.11.3. Inbetriebnahme von Magnehelic®-Druckmesser.....	43
<b>3.12. Anschluss des Wasserheizregisters</b> .....	<b>44</b>
3.12.1. Anschließen des Wasserheizregisters.....	44
3.12.2. Anforderungen an die Entlüftung.....	46
3.12.3. Prinzipdiagramm.....	46
<b>3.13. Kühlregister anschließen</b> .....	<b>47</b>
3.13.1. Anschluss von Kühlregister.....	47

3.13.2. Anforderungen an die Entlüftung.....	48
3.13.3. Prinzipdiagramm Kühlmittel .....	49
<b>3.14. DX-Kühlung.....</b>	<b>49</b>
3.14.1. Allgemeine Warnhinweise für Anlagen mit DX-Kühlung.....	49
3.14.2. Anschließen .....	49
3.14.3. Technische Daten .....	50
<b>3.15. Integrierte Kühlung IC/ICC.....</b>	<b>50</b>
3.15.1. Allgemeine Warnhinweise für Anlagen mit integrierter Kühlung .....	50
3.15.2. Anschließen .....	50
<b>3.16. Motorventil.....</b>	<b>51</b>
3.16.1. Motorregelventil, MV2W/MV3W.....	51
<b>3.17. Kanalanschlüsse.....</b>	<b>51</b>
3.17.1. Kanalanschluss.....	51
3.17.2. Flexible Kanalanschlüsse (Zubehör), nur für METU-Anschlüsse .....	51
<b>3.18. Geräte mit Rotationstauscher.....</b>	<b>52</b>
3.18.1. Rotormodul .....	52
3.18.2. Nacheinstellung .....	52
3.18.3. Spülkammer (Zubehör).....	53
<b>3.19. Ventilatoren.....</b>	<b>53</b>
3.19.1. Allgemein .....	53
3.19.2. Kammerventilatoren .....	53
<b>3.20. Einbau einer Rauchabzugsklappe.....</b>	<b>54</b>



#### 4. Elektrische Installation

<b>4.1. Umfang der Installation.....</b>	<b>55</b>
<b>4.2. Dimensionierung und Elektroinstallation.....</b>	<b>55</b>
4.2.1. Stromanschluss/Daten.....	55
4.2.2. Anforderungen und Empfehlungen zur Installation.....	55
4.2.3. Kurzschlussstrom .....	56



#### 5. Einschalten

<b>5.1. Einschaltverfahren.....</b>	<b>57</b>
<b>5.2. Inbetriebnahme von Ventilatoren.....</b>	<b>58</b>
5.2.1. Übersicht über Inbetriebnahme .....	58
<b>5.3. Ermittlung der Luftmenge, Druckverlust über Filter.....</b>	<b>58</b>
5.3.1. Erfassung der Luftmenge (Kammerventilator).....	58
5.3.2. Messen von Luftmenge und Druckverlust über Filter .....	59



#### 6. Technische Daten

<b>6.1. MVM-Ventile, Daten.....</b>	<b>60</b>
6.1.1. Motorventil MVM .....	60
<b>6.2. Umweltdeklaration.....</b>	<b>60</b>

## Symbole, Begriffe und Warnhinweise

### Verbotssymbol



Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Verbotssymbol gekennzeichnet sind, ist mit Lebensgefahr verbunden.

### Gefahrensymbol



Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet sind, ist mit Risiko für Personen- bzw. Sachschäden verbunden.

### Geltungsbereich dieser Anleitung

Diese Anleitung gilt für ein EXHAUSTO-Lüftungsgerät, im Folgenden VEX-Gerät genannt. Für mitgeliefertes Zubehör und zusätzliche Ausrüstung wird auf die jeweilige Betriebsanleitung dieser Erzeugnisse verwiesen.

Die Sicherheit von Personen und Ausrüstung sowie einwandfreier Betrieb des VEX-Geräts wird durch Befolgen der Anweisungen dieser Betriebsanleitung erzielt. Die EXHAUSTO A/S lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die auf Verwendung gegen die Weisungen und Anweisungen dieser Betriebsanleitung zurückzuführen sind.

### Zuluft/Abluft

In dieser Anleitung werden die folgenden Bezeichnungen gemäß der dänischen DS447-2013 benutzt:

- Zuluft
- Abluft
- Außenluft
- Fortluft

### Öffnen des Geräts



Öffnen Sie die Türen erst, wenn die Stromversorgung am Hauptschalter unterbrochen wurde und die Ventilatoren angehalten haben. Der Versorgungstrennungsschalter befindet sich an der Tür der Wärmetauschersektion. Wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist, kann die Beleuchtung des VEX-Geräts weiterhin eingeschaltet werden und die Servicesteckdose in der Tafel kann verwendet werden. Alles andere am VEX ist spannungsfrei.



An der Tür des Elektroheizregisters ist ein zusätzlicher separater Versorgungstrenner eingebaut. Geräte mit Elektroheizregister haben daher zwei Versorgungstrennungen, die beide abgeschaltet werden müssen, um das Gerät spannungsfrei zu schalten.



**Gerät während des Betriebs verschlossen halten**

Zum Schließen der Türen einen Innensechskantschlüssel NV8 benutzen.



**Hinweis**

Alle Türschlösser des Geräts müssen während des Betriebs geschlossen sein.

---

## Typenschild

Die Typenschilder der Module enthalten folgende Angaben:


							
1	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Type/Size</td> <td>VEX4030</td> <td><math>I_{kmax} = 10kA</math></td> </tr> <tr> <td>No./Year</td> <td>2262056/2015</td> <td><math>I_{kmin} = 0,3kA</math></td> </tr> </table>	Type/Size	VEX4030	$I_{kmax} = 10kA$	No./Year	2262056/2015	$I_{kmin} = 0,3kA$
Type/Size	VEX4030	$I_{kmax} = 10kA$					
No./Year	2262056/2015	$I_{kmin} = 0,3kA$					
2	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="2">Supply</td> <td>Voltage:</td> <td>Current:</td> </tr> <tr> <td>3x400V+N+PE ~50Hz</td> <td>24,1 A</td> </tr> </table>	Supply	Voltage:	Current:	3x400V+N+PE ~50Hz	24,1 A	
Supply	Voltage:		Current:				
	3x400V+N+PE ~50Hz	24,1 A					
3	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Component</td> <td>no. 02 of 04</td> <td>Type: FANS</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td colspan="2">Casing: 363 kg - VEX total: 1547 kg</td> </tr> </table>	Component	no. 02 of 04	Type: FANS	Weight	Casing: 363 kg - VEX total: 1547 kg	
Component	no. 02 of 04	Type: FANS					
Weight	Casing: 363 kg - VEX total: 1547 kg						
4	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ECO design</td> <td colspan="2"><math>\eta_{-} = 66\%</math> (A) N62 (2015) N = 76,7</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">VSD integrated</td> </tr> </table>	ECO design	$\eta_{-} = 66\%$ (A) N62 (2015) N = 76,7			VSD integrated	
ECO design	$\eta_{-} = 66\%$ (A) N62 (2015) N = 76,7						
	VSD integrated						
Lorem ipsum							
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VEX-Größe und Bezeichnung für das Modul</li> <li>• Seriennummer und Herstellungsjahr</li> <li>• Maximaler und minimaler Kurzschlussstrom</li> </ul>						
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgungsspannung und maximaler Stromverbrauch</li> </ul>						
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulnummer sowie die Gesamtzahl der Module des Geräts (die Module werden in numerischer Reihenfolge von links nach rechts aufgestellt)</li> <li>• Der Modultyp, siehe ggf. Tabelle zur Erläuterung der Typenbezeichnung im Abschnitt „Bezeichnungen in der Anleitung – Prinzipskizzen“</li> <li>• Gewicht des Moduls</li> <li>• Gewicht des zusammengebauten Geräts</li> </ul>						
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angaben zum ECO-Design (nur auf Typschildern der Ventilatormodule)</li> <li>• Für Module mit Kältemaschine:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kältemittel</li> <li>- Füllung</li> <li>- PS HT (Abschaltgrenze wegen Hochdruck)</li> <li>- PS LT (Abschaltgrenze wegen Niederdruck)</li> </ul> </li> </ul>						

### Hinweis

Halten Sie die Seriennummer bei bei allen Anfragen an EXHAUSTO bezüglich des Produkts bereit.

## Wahl der korrekten Dokumentation für die Aufgabe...

Finden Sie Ihre Informationen ...

VEX4000	Montage- und Installationsanleitung	Betriebs- und Wartungsanleitung	EXcon Handgerät Menü und Alarmliste	EXcon Anleitung	Ausdrucken von <b>EXSELECTPRO</b> Berechnungsprogramm	Elektrodokumentation für den Auftrag (Schaltpläne)
Mitgelieferte Dokumentation »						

VEX4000	Montage- und Installationsanleitung	Betriebs- und Wartungsanleitung	EXcon Handgerät Menü und Alarmliste	EXcon Anleitung	Ausdrucken von <b>EX<sub>SELECT</sub>PRO</b> Berechnungsprogramm	Elektrodokumentation für den Auftrag (Schaltpläne)
 Mechanische Montage »	✓				✓	
 Elektrische Installation »	✓				✓	✓
 Inbetriebnahme - Bedienung »			✓	✓	✓	
 Wartung - Service »	✓	✓	✓	✓	✓	✓



# 1. Einführung

## 1.1 Anwendung

Die VEX4000-Serie deckt einen Leistungsbereich von 800 bis 40.000 m<sup>3</sup>/h ab, verteilt auf 10 VEX-Größen (VEX4010 bis VEX4100), und sie eignet sich deshalb für Komfortlüftung in einer Vielzahl von Gebäuden - von Schulen, Institutionen und Büros bis hin zu Hotels, Krankenhäusern und Industrie. Alle Varianten sind mit Wärmerückgewinnung ausgerüstet entweder durch Kreuzstromwärmetauscher oder Rotationswärmetauscher, und sie sind voll montiert oder mit voll integrierter Automatik lieferbar.


## 1.2 Anlagenkonfigurationen



Alle VEX4000-Geräte sind im Auslegungsprogramm EXselect Pro konfiguriert. Ein Ausdruck vom Programm mit allen spezifischen Daten und Abmessungen des Geräts ist der übrigen Dokumentation wie Anleitungen und Elektrodokumentation (spezifische Elektroschaltpläne) beigelegt.


### 1.3 Bezeichnungen in der Anleitung – Prinzipskizzen

#### 1.3.1 Skizze 1 - Gerät mit Rotor, Mischsektion (MR) und Dualfläche (HW-CW)




RD13748-05

1.3.2 Skizze 2 - Gerät mit Rotor und integrierter Kühlung (ICC) und Wasserheizregister (HW)




RD13750-04

1.3.3 Skizze 3 - Gerät mit Rotor und integrierter Kühlung ohne Kühlrückgewinnung (IC)



RD1.3749-03

1.3.4 Skizze 4 - Diverse Register



R013751-01

Bezeichnung	Funktion
1,1	Abluft
1,2	Fortluft
2,1	Außenluft
2,2	Zuluft
Registerbox	Steuerkasten Register
CP	Umwälzpumpe
CW	Kühlregister (wassergekühlt)
DX	Kühlregister (Kältemittel)
ECEF	EC-Steuerung für Abluftmotor
ECSF	EC-Steuerung für Zuluftmotor
ER	Rotorsektion
EXcon	EXcon Automatikschrank
FANIO 1, P1	Luftmengenmessung Zuluft
FANIO 2, P1	Luftmengenmessung Fortluft
FANE/FANS	Ventilatorabschnitte (FANE = EXHAUST (Abluft), (FANS = SUPPLY (Zuluft))
HP	Hochdruckgeber
HW	Wasserheizregister
HW-CW	Wasserheizregister – Kühlregister
HWR	Wärmerückgewinnungsregister (Butikslösung)
IC	Integriertes Kühlgerät
ICC	Rotationswärmetauscher mit integrierter Kältemaschine
Light	Beleuchtung im Modul
LP	Niedrigdrucktransducer
MVM	Motorventil
MR	Mischmodul
DRHX	Steuergerät des Rotationswärmetauschers
SP	Leermodul
TE11	Temperatursensor, Abluft
TE12	Temperatursensor, Fortluft
TE21	Temperatursensor, Außenluft
TE22	Temperatursensor, Zuluft
TE-RWT	Temperatursensor für Rücklaufwasser
TS-RWT-X	Externer Temperatursensor für Rücklaufwasser
TE-SWT	Vorlauftemperatursensor

## 1.4 Anforderungen an die Umgebung

### 1.4.1 Anforderungen an den Aufstellort

#### Platzbedarf

Vor dem Gerät muss eine Freifläche über die gesamte Länge des Geräts vorhanden sein, um ungehinderten Zugang für Inspektions- und Wartungszwecke sicherzustellen. Die Türen müssen sich in ihrer gesamten Breite öffnen lassen, welches für Inspektion mindestens 950mm bedeutet.

Außen



Für Wartungszwecke wird empfohlen, dass der Wartungsbereich die gleiche Breite wie das Gerät hat, damit sich alle Bauteile ungehindert herausziehen lassen.



**Dachmontierte Geräte dürfen nicht einen Teil der Dachabdeckung des Gebäudes ausmachen. Unter den Geräten muss sich eine vollflächige Dachdeckung befinden.**

#### 1.4.2 Anforderungen an die Unterlage

Beim Aufstellen der Sektionen werden folgende Anforderungen an die Unterlage gestellt:

- eben
- waagrecht ( ±3 mm pro Meter)
- hart
- schwingungsresistent

#### 1.4.3 Anforderungen an das Kanalsystem

##### Schalldämpfer

Das Kanalsystem ist mit Schalldämpfern nach den Vorgaben des Projektverantwortlichen gemäß den Vorschriften für den Einsatzort auszuführen.

##### Biegungen (nur bei Kammerventilator)

Unmittelbar im Anschluss an das Gerät können Kanalbiegungen montiert werden, da die Luft im Stutzen ein einheitlich niedriges Geschwindigkeitsprofil aufweist, welches einen minimalen Systemdruckverlust ergibt.

##### Biegungen (nur bei Axialventilator, ZerrAx®)

Es wird empfohlen, ein gerades Rohrstück nach dem Axialventilator mit einer Länge von 3 x des Ventilatordurchmessers zu montieren, bevor eine etwaige Biegung montiert wird.

##### Isolierung



**Das Kanalsystem ist aus folgenden Gründen zu isolieren**

- Kondensation
- Schallemission
- Wärme-/Kälteverlust

##### Kondens

Bei sehr hoher Luftfeuchte in der Fortluft/im Außenluftkanal kann es zu Kondensbildung im Fortluftkanal kommen. EXHAUSTO empfiehlt, dass auch ein Kondensatabfluss an der tiefsten Stelle der Kanäle errichtet wird.

##### Kein Kanalanschluss



**Falls ein oder mehrere Stutzen nicht an einen Kanal angeschlossen werden: Ein Schutznetz mit einer Maschenweite von maximal 20 mm montieren**



## 2. Handling und Transport

### 2.1 Transport und Lieferung

#### 2.1.1 Nach Ankunft des VEX-Geräts am Montageort

- Das Gerät und evtl. mitgeliefertes Zubehör bei Ankunft am Montageort auf etwaige Transportschäden kontrollieren.
- Kontrollieren, dass die Lieferung komplett ist.



Etwaige Schäden und Mängel unverzüglich beim Transportunternehmen anzeigen.

#### 2.1.2 Lieferung

Übergeordnet umfasst die Lieferung:

- Das VEX-Gerät, montiert oder in Sektionen aufgeteilt, für die Montage innen oder außen, siehe bitte folgende Übersicht.
- Mitgelieferte Einzelteile und Zubehör.

#### 2.1.3 Lieferung von montiertem oder modulweisem VEX

Aufstellungs-ort	Lieferung	VEX-Größe	Installationsverfahren	Hinweis
Innenbereich:	In Module aufgeteilte VEX-Geräte	4010-4100	Standfüße	Ggf. Stellschrauben an den Füßen montieren.
		4010-4070	100 mm Sockel zum Selbstzusammenbau	Ggf. Stellschrauben am Sockel montieren.
		4080-4100	Montage vor Ort auf 200 mm gebogener/UPE Sockel	Ggf. Stellschrauben am Sockel montieren.
Im Freien	In Module aufgeteilte VEX-Geräte	4010-4100	Montage vor Ort auf einem 200 mm starken, gebogenen Sockel. 0–4000 mm.	Ggf. Stellschrauben am Sockel montieren.
			Montage vor Ort auf 200 mm UPE Sockel. 4000–8000 mm.	Ggf. Stellschrauben am Sockel montieren.
	VEX zusammengebaut	4010-4100	Auf einem 200 mm gebogenen Sockel montiert. 0–4000 mm.	Ggf. Stellschrauben am Sockel montieren.
			Auf 200 mm UPE-Sockel montiert. 4000–8000 mm.	Ggf. Stellschrauben am Sockel montieren.

#### Lose Mitlieferung für fertig montierte oder in Modulen gelieferte VEX-Geräte

- Sockel – Sockel, der separat geliefert wird, einschließlich Schrauben sowie Halterungen zur Befestigung des Geräts am Sockel.
- Eventuell vorhandene Stellschrauben (Zubehör) für die Ausrichtung sind ebenfalls in der Verpackung mit losen Teilen enthalten.

#### Nur für in Module aufgeteilte VEX-Geräte erhältlich

- 4 St. Einfacher äußerer Montagebeschlag (EBS4000).

#### 2.1.4 Gewicht



Das Gesamtgewicht und die Abmessungen des Geräts sowie Gewichte und Abmessungen der einzelnen Sektionen gehen aus dem mitgelieferten Ausdruck vom Auslegungsprogramm EXselectPRO hervor.


### 2.1.5 Handhabung des Geräts

VEX4000 wird entweder montiert oder in Modulen getrennt geliefert. In beiden Fällen erfolgt der Weitertransport mit dem Gabelstapler oder Kran, je nach den Bedingungen auf dem Montageplatz.

#### Speziell für Kältemaschine, integrierte Kühlung IC/ICC



Wenn das Gerät mit einer Modul mit Kühlmaschine geliefert wurde: Transportieren Sie dieses Modul immer mit einer maximalen Neigung von 30°, um zu verhindern, dass Öl aus dem Kompressor läuft. Wenn die Neigung mehr als 30° beträgt, muss der Saugstutzen des Verdichters nach oben zeigen.



#### Anheben mit dem Gabelstapler




Transport mit dem Gabelstapler: Die Gabeln müssen sich ganz unter dem Modul befinden und auf dem Rahmen auf beiden Seiten des Moduls angehoben werden. Auf den Modulen dürfen keine Waren befördert oder gelagert werden.






**Anheben mit Kran**

Aus Sicherheitsgründen muss beim Anheben mit Kran Schäkkel benutzt werden.



Anheben der Sektionen	Anheben
<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Gewicht am Typenschild der betreffenden Sektion kontrollieren.</li><li>• Mindestens zwei Gurte benutzen.</li></ul>	

Anheben des gesamten Geräts auf Sockel (innen)	Anheben
Das Gesamtgewicht des Geräts am Typenschild der Wärmetauschersektion kontrollieren.	
<p>Anheben mit Joch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gesamtgewicht des Geräts am Typenschild der Wärmetauschersektion kontrollieren.</li> <li>• Die an der Sockel angeordneten Hubbeschläge benutzen.</li> <li>• Das Joch muss +200 mm breiter sein als das Gesamtgerät.</li> </ul>	 <p style="text-align: right;">Hubbeschläge</p>
<p>Anheben mit Gurten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gesamtgewicht des Geräts am Typenschild der Wärmetauschersektion kontrollieren.</li> <li>• Die an der Sockel angeordneten Hubbeschläge benutzen.</li> </ul>	 <p style="text-align: right;">Hubbeschläge</p>

Anheben des gesamten Geräts auf Sockel (außen)	Anheben
Das Gesamtgewicht des Geräts am Typenschild der Wärmetauschersektion kontrollieren.	
<p>Anheben mit Joch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die an der Sockel angeordneten Hubbeschläge benutzen.</li> <li>• Das Joch muss +200 mm breiter sein als das Gesamtgerät einschl. Dachrinnen.</li> </ul>	 <p style="text-align: right;">Hubbeschläge</p>

## 2.2 Aufbewahrung und Auspacken

### 2.2.1 Vor dem Auspacken

#### Auspacken



Ganz allgemein ist das Gerät vor der Inbetriebnahme gegen Schmutz und Staub zu schützen, und zwar aus Staub- und Hygienegründen.

### 2.2.2 Aufbewahrung und Auspacken

#### Aufbewahrung in- nen/außen

VEX4000-Geräte werden als montierte oder in Sektionen aufgeteilte Geräte geliefert, verpackt in Kunststoff.

Aufbewahrung in Gebäuden	Aufbewahrung im Freien
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Falle von Aufbewahrung über längere Zeit sollte die Kunststoffverpackung unten etwas geöffnet werden, einerseits um Ventilation unter der Verpackung sicherzustellen und andererseits um Verschmutzung zu vermeiden.</li> <li>• Geräte bzw. Sektionen sind in Räumen mit trockener Luft aufzubewahren.</li> <li>• Bei mehr als 3monatiger Lagerung sollten die Zentrifugalräder regelmäßig von Hand gedreht werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Sektionen sind in einer solchen Weise abzudecken, dass Ventilation unter der Abdeckung gewährleistet ist, um Kondensbildung zu vermeiden.</li> <li>• Montierte Geräte mit Dach für die Aufstellung im Freien können im Freien aufbewahrt werden, sie sollten jedoch abgedeckt werden, um Verschmutzung auf der Baustelle zu vermeiden. Die Kunststoffverpackung sollte unten etwas geöffnet werden, einerseits um Ventilation unter der Verpackung sicherzustellen und andererseits um Verschmutzung zu vermeiden.</li> </ul>



## 3. Mechanische Montage

### 3.1 Aufstellung des Geräts - Arbeitsablauf

#### 3.1.1 Arbeitsablauf der Montage

Im folgenden Kapitel wird die mechanische Montage des VEX-Geräts beschrieben. Die Hauptpunkte der Montage sind wie folgt:

1. Das Gerät auf Füßen oder Sockel aufstellen und so einstellen, dass es waagrecht steht.
2. Das Gerät mit den mitgelieferten Beschlügen montieren
3. Stecker anschließen
4. Kondensatwanne(n) an den Kondensatabfluss anschließen
5. Etwaige Handgriffe an Türen montieren
6. Kanäle anschließen
7. Kühlregister mit dem Kühlgerät (Zubehör) verbinden
8. Wärmetauscher (Rotations- oder Kreuzstromwärmetauscher) vorbereiten

### 3.2 Vorbereitung vor dem Aufstellen

#### 3.2.1 Montage von Stellschrauben

- Die Sektionen ein wenig anheben, sodass die Füße frei sind
- Die Stellschrauben unter den Füßen montieren



### 3.2.2 Geräte mit Kreuzstromwärmetauscher

Beschreibung	Bild
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montieren Sie die Leitbleche mit den mitgelieferten Schrauben an den Ventilatormodulen</li> </ul>	
<p> Leitbleche müssen vor der Montage der Module angebracht werden.</p>	

#### Hinweis

Gilt nur für VEX-Größen 4080, 4090 und 4100.



## 3.3 Aufstellen eines in Sektionen aufgeteilten VEX-Geräts

### 3.3.1 Montage Sockel zur Selbstmontage



Der Sockel muss vollkommen waagrecht sein, da die Module sonst verformt werden und die Türen nicht mehr dicht schließen können.

Schritte (1-6)	Maßnahme	Bild
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenwangen (A), Querstreben (B) und Laschen (C) zuerst auf der Unterlage auslegen, um den Überblick über die Montage zu erhalten.</li> </ul> <p> Beachten Sie, dass die Wangen unterschiedlich lang sind und so verlegt werden müssen, dass je zwei einander gegenüber liegen.</p>	

Schritte (1-6)	Maßnahme	Bild
2	<p>Weitere Teile des Sockels sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seitenführung für Sockel (D)</li> <li>- Schrauben und Muttern für die Montage des Sockels (E)</li> <li>- Stellschrauben für Sockel (F)</li> </ul>	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montieren Sie die Seitenwangen (A) mit den Laschen (C) und montieren Sie die Querstreben (B).</li> </ul>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montieren Sie die Stellschrauben (F) zuletzt.</li> </ul> <p>Der Abstand zwischen Stellschrauben und anderer Abstützung darf 1210 mm nicht überschreiten, er wird durch die Montagelöcher in den Rahmenlängsträgern gesichert.</p>	

Schritte (1-6)	Maßnahme	Bild
5		
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montieren Sie die Seitenlaschen (D), wenn das Gerät auf dem Sockel montiert ist.</li> </ul>	

### 3.3.2 Positionierung der Sektionen

Aus den Typenschildern gehen die Sektionsnummern der einzelnen Sektionen sowie die Gesamtanzahl Sektionen des VEX-Geräts (z.B. 3/5) hervor. Die Nummerierung ist stets von links nach rechts (1, 2, 3, 4, ....).

#### Beschläge nach und nach anziehen



Wegen der Zugungsverhältnisse sind die Sektionen nach und nach mit der Montage anzuziehen.

Die nächste Sektion ist auf dem Sockel anzubringen und eng an die vorige zu schieben. Die Sektionen sind genau gegeneinander aufzustellen und nach dem Sockel einzurichten. Die Beschläge werden innen mit Schrauben und Bolzen montiert, oder - wenn die Zugungsverhältnisse insbesondere für die hinteren Beschläge zu eng sind - es werden Außenmontagebeschläge benutzt. Siehe bitte den Abschnitt "Beschläge" für weitere Information über die verschiedenen Montageverfahren.



**Achtung!** Die Bohrungen in den Beschlägen dürfen nicht vergrößert werden. Stattdessen ist die Sockel aufzurichten oder die Sektionen einzurichten. Aufgrund der Leistung des Geräts müssen die Verbindungen dicht sein.

## 3.4 Beschlage

### 3.4.1 Montagebeschlage der Sektion


Die VEX4000-Sektionen lassen sich auf verschiedene Weise montieren, je nachdem, was am Montageort am zweckmaigsten ist, und welche Sektionen neben einander angeordnet werden.

Es gibt vier verschiedene Beschlage:	
- Bolzen fur Innenbeschlage in den Sektionen	
- Einfache Auenmontagebeschlage <b>Nur bei festen Panels</b> 	
- Auengewindestangenbeschlage fur die Montage von Geraten mit Fuen	
- Bolzen fur die Montage von Geraten mit Fuen	

### 3.4.2 Innenbeschläge

**Achtung!**


Unbedingt die mitgelieferten Zahnscheiben für korrekte Montage benutzen!



### 3.4.3 Einfacher Außenmontagebeschlag (EBS4000) - Rückseite oder oben


Dort, wo die hinteren Innenbeschläge für die Montage der Sektionen schwer zugänglich sind, kann der Außenmontagebeschlag an der Rückseite und oben benutzt werden.

Beschreibung	Abbildung
Mitgelieferte Beschläge	
Die Beschläge an den Sektionen befestigen.	
<b>Oben an den Sektionen</b>  Beispiel: Beschlag oben hinten an den Sektionen montiert	
<b>Unten an den Sektionen</b>  Beispiel: Beschlag unten hinten an den Sektionen montiert	

Beschreibung	Abbildung
<p><b>Oben auf den Sektionen</b></p> <p>Beispiel: Beschlag oben auf den Sektionen montiert</p>	

### 3.4.4 Beschläge für FüÙe


Der Beschlag wird eingesetzt, wenn für die Montage des Geräts wegen der Platzverhältnisse vor Ort die Innenbeschläge nicht benutzt werden können.

Montage	
	
	

### 3.4.5 Gewindestangenbeschlag, Montage durch FüÙe hinten am VEX-Gerät.

Der Beschlag wird benutzt, wenn weder Innen- noch Außenmontagebeschläge benutzt werden können. Wird typisch benutzt, wenn das Gerät an einer Wand montiert wird, und die Platzverhältnisse Außenmontagebeschläge an der Rückseite nicht zulassen


Die Gewindestange markieren, wenn die Sektionen korrekt aufgestellt sind




Die Gewindestange auf die gemessene Länge kürzen



**Hinweis:** Die Bohrung unmittelbar an der Ecke im Fuß benutzen. Die viereckige Mutter wird auf diese Weise gegen den Fuß "gesperrt", so dass die Mutter am anderen Ende der Gewindestange angezogen werden kann. Siehe Detail unten.




### 3.4.6 Sockelhalterung

Beschreibung	Bild
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschlag für Sockel hinten VEX</li> </ul>	
<p> Der Sockelbeschlag muss immer verwendet werden, wenn der Sockel lose mitgeliefert wurde.</p>	

## 3.5 Spezielle Montageverhältnisse

### 3.5.1 Inspektionsluke(n) in verschiedenen Modulen


#### Lüftungssektion

Beschreibung	Bild
<p>Bei beengten Zugangsbedingungen kann der Zugang vom Ventilator-Modul zu einem angrenzenden Modul über die Inspektionsluke im Ventilator-Modul erfolgen.</p>	

- Lösen Sie die Schrauben, schieben Sie die Klappe nach oben und stellen Sie sie beiseite.




Denken Sie daran, die Luke vor dem Start des VEX wieder zu montieren.



### Zugang zum Klemhalter über Membranhülse

Beschreibung	Bild
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen Sie die Gummimembran, um an die Modulmontagehalterung (Lüftersektion) zu gelangen.</li> </ul>	



## Rotorsektion


Beschreibung	Bild
Verwenden Sie die Inspektionsklappen im Rotormodul, wenn die Zugangsbedingungen für die Montage oder Wartung der angrenzenden Module sehr eng sind.	

### 3.5.2 Herausnehmen des Kühl-/Heizregisters (CW, HW, HWR)

Wenn die Zugangsbedingungen im VEX das Spannen der hinteren inneren Halterungen erschweren, kann es hilfreich sein, das Register aus der Modul zu entfernen.


Schritt	Maßnahme	Foto
16 W	Bei den kleineren Registern befindet sich eine Gummidurchführung auf den Stützen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ggf. Durchführungen vom Paneel lösen (nur erforderlich, wenn das Paneel ganz abgehoben werden soll, sonst kann das Register bei eingesetztem Paneel herausgehoben werden) und ab Punkt 6 der Tabelle weitergehen.</li> </ul>	
1b	An den großen Registern befindet sich außen an den Stützen ein Gummi-flansch. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Demontage der Flansche die Schritte 2b bis 5b befolgen.</li> </ul>	

Schritt	Maßnahme	Foto
2b	An den Stützen befinden sich ein Außen- und zwei Innenflansche, die demontiert werden.	
3b	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den schwarzen äußeren Gummi- flansch entfernen.</li> </ul>	
4b	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schrauben zur Befestigung der Innenflansche herausdrehen.</li> </ul>	
5b	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Innenflansche entfernen.</li> </ul>	
6a+b	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Stopfen an der Platte entfernen</li> </ul>	

Schritt	Maßnahme	Foto
7a+b	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Schrauben, die das Paneel halten, herausdrehen.</li> </ul>	
8a+b	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Paneel kann jetzt entfernt werden.</li> </ul>	
9a+b	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Heizregister ist lose auf einer Schiene über der Kondensatwanne platziert.</li> </ul>	
10a+b	<ul style="list-style-type: none"> <li>Register herausziehen</li> <li>Bei den großen Größen des VEX: Das Register mit zwei Personen aus dem Turmmodul heben.</li> </ul>	
11a+b	Das hintere Ende des VEX-Geräts sowie die Kondensatwanne sind nun zugänglich.	

### 3.5.3 Entnahme des Elektroheizregisters (HE)

Wenn die Zugangsverhältnisse im VEX-Gerät das Anziehen der hinteren Innenbeschläge erschwert, kann es von Vorteil sein, das Register aus der Sektion herauszunehmen.

Schritt	Vorgehen	Foto
1	Das Türscharnier oben abhängen, damit die Tür der Sektion ganz geöffnet werden kann.	
2	Sämtliche Stöpsel von der Blende entfernen und die Schrauben herausdrehen. Danach lässt sich die Blende entfernen.	
3	Das Register ist unbefestigt auf einer Schiene in der Sektion angeordnet.	
4	Das Heizregister ein wenig herausziehen, damit die Kabeldurchführung am Boden von der Sektion gelöst ist.	
5	Den Stecker vom Extensionmodul abziehen und das Kabel einschl. Durchführung durch den Boden des Heizregisters ziehen.	

Schritt	Vorgehen	Foto
6	<p>Das Register herausziehen und auf eine ebene Unterlage stellen.</p> <p>Bei den großen VEX-Geräten: Für das Herausnehmen des Registers das letzte Stück aus der Sektion sind zwei Personen erforderlich.</p>	
7	Jetzt ist Zugang zum hinteren Ende des VEX-Geräts.	

### Montage halber Sektionen (Single-High)

Halbe Sektionen, die am oberen Luftstrang montiert werden sollen, erfordern stets Unterstützung - auch während der Montage. Ein dafür vorgesehenes Stativ ist nicht im Lieferumfang von EXHAUSTO enthalten.


## 3.6 Anschließen von Steckern

### 3.6.1 Anschließen von Steckern



Darauf achten, dass weder Stecker noch Leitungen eingeklemmt oder auf andere Weise beschädigt werden, wenn zwei Sektionen aneinander angeordnet und miteinander verschraubt werden.

Beschreibung	Foto
<p>Die Stecker sind kodiert, welches die Montage erleichtert, da kein Stecker falsch montiert werden kann.</p>	

<b>Beschreibung</b>	
Die Buchsen sind spannungsführend, während die Stecker von den angrenzenden Sektionen spannungslos sind.	

### 3.7 Außenmontage eines montierten VEX-Gerätes

#### 3.7.1 Zusammengebautes VEX-Gerät für Außenbereich auf Sockel

  
**Empfehlung**




EXHAUSTO empfiehlt, das VEX-Gerät am Gebäude zu befestigen, um ein Losreißen bei Sturm zu verhindern. Hierfür können die an den Endmodulen montierten Laschen verwendet werden, siehe Zeichnung in der folgenden Tabelle.



Die Befestigung des VEX-Geräts an der Gebäudekonstruktion muss gemäß Spezifikationen vom Projektleiter erfolgen, der auch das Maß X berechnen muss (siehe Zeichnung in der Tabelle).

#### Montage

Beschreibung	Foto/Zeichnung
4 Laschen im Lieferumfang enthalten	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Seil wird an der Lasche und am Gebäude befestigt, mindestens X mm von der Vorder- und Rückseite des Geräts entfernt. Dazu werden Ringe, Seilschloss, Haken o. ä. verwendet.</li> <li>Die Laschen oben in den Seitenpfosten an den Endmodulen montieren. Es werden zwei Seile montiert, die an der Gebäudedecke befestigt werden.</li> </ul>	
 <p><b>Die Lasche darf parallel zu den Stirnseiten des Geräts mit maximal 5000 N belastet werden.</b></p>	




Der Projektleiter muss darauf achten, dass die zur Befestigung verwendeten Teile den spezifizierten Zug vertragen.

RD13761-01

### 3.7.2 Kondensatbildung vermeiden

In einem im Freien aufgestellten Gerät kann sich Kondenswasser bilden, wenn es nicht in Betrieb ist, wenn zugelassen wird, dass Luft aus dem Gebäude in das Gerät strömt. Daher wird Folgendes empfohlen:



FD 13760-02

Wenn das Gerät für den Außenbereich ...	dann...
nicht sofort in Betrieb genommen wird oder zeitweilig außer Betrieb ist,	kann es je nach Anordnung der Lüftungskanäle (Drosselklappen usw.) erforderlich sein, eine Zu- und eine Abluftklappe einzubauen, siehe Prinzipskizze oben. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an EXHAUSTO.

## 3.8 Fortlufthauben (Zubehör) Außenbereich

### 3.8.1 Montage von Fortluft-/Zulufthauben



Schritt	Vorgehen
0	1. Fortlufthaube 2. Zulufthaube 
1	<b>1 zusammen. Fortlufthaube:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Fortlufthaube wird am Stutzen mit Schrauben rund um montiert.</li> </ul>  

Schritt	Vorgehen
2	<p data-bbox="560 257 719 286"><b>2. Zulufthaube:</b></p> <ul data-bbox="580 288 1417 349" style="list-style-type: none"><li data-bbox="580 288 1417 349">• Der Satz umfasst Zulufthaube, Abdeckschienen sowie Dichtband (nicht auf dem Foto gezeigt).</li></ul> 
3	<ul data-bbox="580 922 1394 983" style="list-style-type: none"><li data-bbox="580 922 1394 983">• Das Dichtband sorgfältig am Stutzen anbringen und darauf achten, dass es korrekt montiert wird.</li></ul> 
4	<ul data-bbox="580 1415 1422 1476" style="list-style-type: none"><li data-bbox="580 1415 1422 1476">• Die Zulufthaube am Stutzen anbringen und die Abdeckschienen rundum über Stutzen und Zulufthaube schieben, um die Haube zu befestigen.</li></ul> 

## 3.9 Kondensatabfluss

### 3.9.1 Ausführung von Kondensatabfluss

Der Anschluss des Kondensatabflusses muss von einem Sanitärinstallateur ausgeführt werden.



**Der Kondensatabfluss ist so auszuführen, dass Türen geöffnet werden können und Betrieb, Inspektion und Wartung des Geräts ungehindert durchgeführt werden können.**

An folgenden Sektionen ist ein Kondensatabfluss mit Geruchverschlüssen erforderlich:

- Sektionen mit Kühlregister
- Kreuzstromwärmetauschersektion
- Ventilatorsektion mit Kondensatwanne


#### Positionierung

Die folgende Abbildung enthält ein Beispiel, wie das Kondenswasser vom Kondensatabfluss abgeleitet werden kann, sowie die korrekten Abmessungen des Geruchverschlusses. Um eine ausreichende Höhe zu bekommen, kann es erforderlich sein, das Gerät auf Stellschrauben zu montieren, oder wo es möglich ist, Platz in der Unterlage/im Fußboden einzurichten. Es wird empfohlen, dass die Abmessung H möglichst groß ist, Rohre können jedoch evtl. gekürzt werden, wenn der Geruchverschluss zu hoch ist.

Der Abstand vom Geruchverschluss zum Abfluss muss ein kleines Gefälle aufweisen. Das Abflussrohr muss zu einem offenen Abfluss verlegt werden. Jede Bodenwanne im Gerät muss mit einem Geruchverschluss ausgerüstet sein. Mehrere Geruchverschlüsse können mit einem kleinen Gefälle bei allen Abflussrohren mit demselben Abfluss verbunden werden. Der max. Unterdruck vom Geruchverschluss zum Gerät beträgt 1200Pa. Für einen korrekten und problemlosen Betrieb wird die Montage eines Siphons empfohlen; dies gilt auch für Geräte in der Version für Außenmontage.

#### Lösung mit Siphon-Geruchverschluss (Zubehör)

Der Siphon-Geruchverschluss ist einfach zu installieren und wartungsfreundlich.




### 3.9.2 SIPHONE-Heizung durch Heizkabel

Es wird empfohlen, den Kondensatabfluss gegen Frostschäden zu schützen, indem SIPHONE-Heizkabel am Abfluss montiert werden, bevor die Rohre isoliert werden. Für Informationen zur Montage siehe die Montageanleitung der Einheit.

### 3.9.3 Anforderungen an Siphon

Wenn der mitgelieferte Siphon nicht verwendet wird, muss der Siphon nach den folgenden Maßen ausgeführt werden:



RD13762-01



Wenn das Gerät mit geschlossenen Klappen betrieben wurde, muss der Siphon kontrolliert und eventuell mit Wasser nachgefüllt werden.

## 3.10 Türschloss

### Einstellen des Türschlosses

Die Türschlösser des Geräts lassen sich waagrecht und senkrecht einstellen.

Schritt	Vorgehen
1	Die Tür des einzustellenden Türschlosses öffnen.
2	<p>Senkrecht einstellen: Die beiden Schrauben lösen, und den Teil des Türschlosses, der sich am Rahmen des Geräts befindet, einstellen. Einstellmöglichkeit +/- 1,5mm</p> 
3	<p>Waagrecht einstellen: Die drei Schrauben lösen, und den Teil des Türschlosses, der sich an der Tür des Geräts befindet, einstellen. Einstellmöglichkeit +/- 1,5mm</p> 

**Unbedingt beachten: Alle Schrauben nach dem Einstellen fest anziehen.**

## 3.11 Filterwächter

### 3.11.1 Messung des Druckverlustes über Filter (VDI6022)

Gemäß VDI6022 muss der Druckverlust über die Filter während des Betriebs stets ablesbar sein. Deshalb ist die Montage eines Druckmessers (Zubehör) für jeden Filter außen am VEX-Gerät erforderlich. Von zwei Messpunkten an den beiden Seiten des Filters sind im Gerät Schläuche zum Schlauchstutzen an der Tür geführt. Es stehen zwei Arten von Druckmessern zur Auswahl:

- U-Rohr-Manometer
- Magnehelic®-Druckmesser

### 3.11.2 Inbetriebnahme von U-Rohr-Manometer



Schritt	Vorgehen
1	Die mitgelieferte Manometerflüssigkeit einfüllen, wie auf der Packungsbeilage angegeben.
2	Die Schläuche der einzelnen Schlauchstutzen an die jeweiligen Stutzen am Manometer anschließen.

#### Temperaturbereich beachten




Die mitgelieferte Flüssigkeit (mit einer Densität von 1,00) ist im Bereich  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+50^{\circ}\text{C}$  temperaturbeständig. Wenn das Manometer in Umgebungen mit Temperaturen unter  $-20^{\circ}\text{C}$  eingesetzt wird, ist der Manometerflüssigkeit Kühlflüssigkeit beizugeben (mit gleicher Densität).




Filterdruckverlustkurven gehen aus dem Abschnitt "Technische Daten" hervor.

### 3.11.3 Inbetriebnahme von Magnehelic®-Druckmesser



Schritt	Vorgehen
---------	----------

1	<p>Vor Montage der Schläuche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evtl. den Zeiger an der Schraube unter dem Boden des Messgeräts einregeln, so dass er auf 0 steht.</li></ul>  <p>Zero Set</p>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Danach die Schläuche der einzelnen Schlauchstutzen an die jeweiligen Stutzen des Druckmessers anschließen.</li></ul> 



Filterdruckverlustkurven gehen aus dem Abschnitt "Technische Daten" hervor.


## 3.12 Anschluss des Wasserheizregisters

### 3.12.1 Anschließen des Wasserheizregisters


Vor- und Rücklauf erfolgt durch Rohre mit Anschlussstutzen, die durch das Frontblech geführt sind. Die Rohre sind mit einem Stutzen für eine Entlüftungsschraube sowie mit einem Ablassstutzen ausgerüstet.

Vor- und Rücklauf am Heizregister gehen aus dem Aufkleber an der Tür hervor.

Vorlauf am oberen Stutzen und Rücklauf am unteren Stutzen:



Rücklauf am oberen Stutzen und Vorlauf am unteren Stutzen:



**Rohranschlüsse müssen von einem Sanitärinstallateur ausgeführt werden.**



**Beim Anschließen des Heizregisters an das Rohrsystem ist an den Anschlussrohren gegenzuhalten.**

### Schutz gegen Frostspaltung

Das Heizregister ist durch die eingebaute Automatik gegen Frostspaltung geschützt, die bei Froststiko das Ventil für den Wasserdurchfluss öffnet, die Lüftung abschaltet und die Außenluftklappen schließt. Im Register befindet sich ein Tauchtemperaturfühler, der die Rücklaufwassertemperatur erfasst. Am Rücklaufrohr des Heizregisters lässt sich ein zusätzlicher Temperaturfühler montieren (Zubehör).

Tauchtemperaturfühler für Rücklaufwassertemperatur



**Falls vor Anschluss der Automatik Wasser an das Gerät angeschlossen wird, ist das Register durch Zwangsöffnen des Ventils gegen Frostspaltung zu schützen.**

### 3.12.2 Anforderungen an die Entlüftung

#### Entlüftung

Es obliegt dem Bauunternehmer/Kunden, selbst eine ordnungsgemäß ausgeführte Entlüftungsmöglichkeit sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass der Bauherr über das Risiko einer fehlenden Entlüftung informiert ist, unabhängig davon, ob die betreffenden Register in eine Lüftungsanlage eingebaut oder separat im Kanalsystem montiert sind. Beim Entlüften von flüssigkeitsgekoppelten Register/Heiz- und Kühlbatterien beachten:

- Die Heiz-/Kühlanlagen müssen gemäß DS469 eingerichtet werden, so dass sie entlüftet werden können.
- Lüftungsanlagen, die über abgehängten Decken oder auf einem Dach montiert werden, sind häufig der oberste Punkt des Rohrsystems und daher sammelt sich hier häufig Luft im System.
- Entlüftungsstellen müssen leicht zugänglich sein.
- Die Entlüftungsstellen sind so zu wählen, dass die gesamte im System enthaltene Luft entlüftet werden kann.
- Lufttöpfe und automatische Entlüfter sollten in Betracht gezogen werden, damit Luft gesammelt wird, bevor sie in die Register gelangen, obwohl viele Register mit einer Entlüftungsmöglichkeit ausgestattet sind.
- Eine unzureichende Entlüftung kann zu unzureichendem Wasserdurchfluss und in letzter Konsequenz zu Frostschäden an Registern und anschließenden Wasserschäden am Gebäude führen.

#### Nach dem fertiggestellten Wasseranschluß am Gerät:

- Das System durch die obere Entlüftungsschraube am PWW-Heizregister gründlich entlüften.



#### Unzureichende Entlüftung



Bei unzureichender Entlüftung besteht die Gefahr, dass sich im System stehendes Wasser befindet, was in kalten Zeiten zu Frostsprengungen führen kann.

#### Vorlaufrohr und Nachheizregister isolieren



Nur für kanalmontierte Register: Rohre und Nachheizregister müssen gemäß den geltenden Anforderungen gedämmt werden.

### 3.12.3 Prinzipdiagramm

Rohrdurchführungen in Blechen sind mit Dichtungen an den inneren Blechen ausgerüstet. Die Dichtungen sind in den Blechen montiert.

Typ	Verfahren Wasserheizkreis	Prinzipskizze
Mischschleife 1	Variabler Volumenstrom im Primärkreis (Versorgung) und konstanter Volumenstrom im Sekundärkreis (VEX-Gerät).	
Mischschleife 2	Variabler Volumenstrom im Primärkreis (Versorgung) (VEX-Gerät)	


### 3.13 Kühlregister anschließen

#### 3.13.1 Anschluss von Kühlregister


Das Kühlregister ist ähnlich wie ein Heizregister aufgebaut. Der Anschluss von Kühlflüssigkeit für Umwälzung erfolgt an die Stutzen des Kühlregisters, die durch das Frontblech der Sektion geführt sind.

Vor- und Rücklauf am Kühlregister gehen aus dem Aufkleber an der Tür hervor.

Vorlauf am oberen Stutzen und Rücklauf am unteren Stutzen:



Rücklauf am oberen Stutzen und Vorlauf am unteren Stutzen:





Zulufttemperaturfühler



Rohranschlüsse müssen von einem Sanitärinstallateur ausgeführt werden.



Beim Anschließen des Kühlregisters an das Rohrsystem ist an den Anschlussrohren gegenzuhalten.

### 3.13.2 Anforderungen an die Entlüftung

#### Entlüftung

Es obliegt dem Bauunternehmer/Kunden, selbst eine ordnungsgemäß ausgeführte Entlüftungsmöglichkeit sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass der Bauherr über das Risiko einer fehlenden Entlüftung informiert ist, unabhängig davon, ob die betreffenden Register in eine Lüftungsanlage eingebaut oder separat im Kanalsystem montiert sind. Beim Entlüften von flüssigkeitsgekoppelten Register/Heiz- und Kühlbatterien beachten:

- Die Heiz-/Kühlanlagen müssen gemäß DS469 eingerichtet werden, so dass sie entlüftet werden können.
- Lüftungsanlagen, die über abgehängten Decken oder auf einem Dach montiert werden, sind häufig der oberste Punkt des Rohrsystems und daher sammelt sich hier häufig Luft im System.
- Entlüftungsstellen müssen leicht zugänglich sein.
- Die Entlüftungsstellen sind so zu wählen, dass die gesamte im System enthaltene Luft entlüftet werden kann.
- Lufttöpfe und automatische Entlüfter sollten in Betracht gezogen werden, damit Luft gesammelt wird, bevor sie in die Register gelangen, obwohl viele Register mit einer Entlüftungsmöglichkeit ausgestattet sind.
- Eine unzureichende Entlüftung kann zu unzureichendem Wasserdurchfluss und in letzter Konsequenz zu Frostschäden an Registern und anschließenden Wasserschäden am Gebäude führen.

#### Nach dem fertiggestellten Wasseranschluß am Gerät:

- Das System durch die obere Entlüftungsschraube am PWW-Heizregister gründlich entlüften.

Luftschraube



#### Unzureichende Entlüftung



Bei unzureichender Entlüftung besteht die Gefahr, dass sich im System stehendes Wasser befindet, was in kalten Zeiten zu Frostsprengungen führen kann.

**Vorlaufrohr und Nachheizregister isolieren**



Nur für kanalmontierte Register: Rohre und Nachheizregister müssen gemäß den geltenden Anforderungen gedämmt werden.

**3.13.3 Prinzipskizzen Kühlmittel**

Typ	Prinzip Kühlmittelkreis	Prinzipskizze
Mischschleife 1	Variabler Volumenstrom im Primärkreis (Versorgung) und konstanter Volumenstrom im Sekundärkreis (VEX-Gerät).	RD13744-01
Mischschleife 2	Variabler Volumenstrom im Primärkreis (Versorgung) und konstanter Volumenstrom im Sekundärkreis (VEX-Gerät). a) Das Ventil ist auf der Grundlage der im Primärkreis erwünschten Flüssigkeitsmenge einzustellen.	RD12542-02

**3.14 DX-Kühlung**

**3.14.1 Allgemeine Warnhinweise für Anlagen mit DX-Kühlung**



Darauf achten, dass Kältemittel vom Verdampfer aufgefangen und nach den geltenden nationalen Vorschriften über Entsorgung von Kältemitteln entsorgt werden muss.



Wenn die Tür in der Kühlsektion geöffnet wird, ist das Risiko für Kälteschäden bei Berührung kalter Bauteile zu beachten.



Wenn Kältemittel in den Raum gelangt ist, ist das Tragen eines Atemschutzes beim Betreten des Raumes vorgeschrieben. Kältemittel ist geruchlos, verdrängt jedoch den Sauerstoff im Raum und kann daher zum Erstickten führen.

**3.14.2 Anschließen**

Der Anschluss der DX-Sektion muss von einer zertifizierten Firma für Kältetechnik ausgeführt werden.



Rohranschlüsse müssen von einem zertifizierten Installateur für Kältetechnik ausgeführt werden.



Der für das Kühlregister angegebene zulässige Druck ist einzuhalten. (Max. Druck 42 bar)



Hautkontakt mit dem Kältemittel vermeiden, und Schutzausrüstung nach den geltenden nationalen Vorschriften tragen.

### 3.14.3 Technische Daten



Die technischen Daten für den Anschluss des DX-Kühlregisters gehen aus dem mitgelieferten Ausdruck vom Auslegungsprogramm EXselectPRO hervor.

## 3.15 Integrierte Kühlung IC/ICC

### 3.15.1 Allgemeine Warnhinweise für Anlagen mit integrierter Kühlung.



Darauf achten, dass Kältemittel vom Verflüssiger und Verdampfer gesammelt und nach den geltenden nationalen Vorschriften über Entsorgung von Kältemitteln entsorgt werden muss.



Wenn die Tür in der Kühlsektion geöffnet wird, ist das Risiko für Kälteschäden bei Berührung kalter Bauteile zu beachten.



Der Verflüssiger und Rohre können heiß werden.



Wenn Kältemittel in den Raum gelangt ist, ist das Tragen eines Atemschutzes beim Betreten des Raumes vorgeschrieben. Kältemittel ist geruchlos, verdrängt jedoch den Sauerstoff im Raum und kann daher zum Erstickten führen.

### 3.15.2 Anschließen

Montage und Inspektion des Kühlgeräts muss von einem zertifizierten Monteur ausgeführt werden. Siehe das Serviceheft für Kühlanlagen.

#### Hinweis:

Der Frequenzwandler des Kompressors wird mit dem dargestellten und zu montierenden Display eingestellt. Das Display ist als Zubehör erhältlich.





Der für das Kühlregister/die Kondensatorfläche angegebene zulässige Druck ist einzuhalten. (Max. Druck 42 bar)



Hautkontakt mit dem Kältemittel vermeiden, und Schutzausrüstung nach den geltenden nationalen Vorschriften tragen.

## 3.16 Motorventil

### 3.16.1 Motorregelventil, MV2W/MV3W

#### 2- oder 3-Wege-Ventil

Im Lieferumfang des Wasserheizregisters ist ein 2- oder 3-Wege-Motorventil (2 – 10 V) zur Regelung des Wasserdurchflusses enthalten. Das Ventil wird am oder direkt hinter dem Rücklaufstutzen vom Heizregister montiert.

#### Montage des Motorventils



Das Ventil darf nicht mit dem Motor nach unten montiert werden.

#### Abschirmung

Den Ventilmotor gegen direkte Sonneneinstrahlung abschirmen. Wegen der Wärmeabgabe darf der Ventilmotor jedoch nicht eingekapselt werden (max. Umgebungstemperatur: 50 °C).

#### Ventil und Ventilmotor dämmen

Bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C ist es für die einwandfreie Funktion der Anlage sehr wichtig, dass das Ventilbauteil nach den einschlägigen Normen isoliert wird.

#### Regelfähigkeit

Die Regelfähigkeit des Motorregelventils ist am besten bei einem Differenzdruck unter 200 kPa. Siehe EXselect Pro Ausdruck für den Wert  $K_{VS}$ .

#### Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung **muss** konstant sein.



#### Außenanlage



Bei Installation im Freien muss das Motorregelventil vor eindringendem Wasser und Frost geschützt werden.

## 3.17 Kanalanschlüsse

### 3.17.1 Kanalanschluss

Das Gerät kann mit LS/Metu-Kanalanschluss/Flanschen geliefert sein.

### 3.17.2 Flexible Kanalanschlüsse (Zubehör), nur für METU-Anschlüsse

Die Geräte der VEX4000-Serie sind mit flexiblen Kanalanschlüssen erhältlich. Flexible Kanalanschlüsse dienen zum Dämpfen etwaiger Vibrationen im Kanalsystem.



Potentialausgleich: Wenn das Gerät gemäß EN3803 montiert wird, ist bei den flexiblen Anschlüssen ein Potentialausgleich zwischen dem Gerät und dem Kanalsystem zu montieren.

## 3.18 Geräte mit Rotationstauscher


### 3.18.1 Rotormodul

Der Rotor ist werkseitig so eingestellt, dass der Spaltabstand zwischen Rotor und Gehäuse entlang des Rotorumfanges gleich ist. Die Bürstenleiste bildet die Dichtung zwischen den Luftsträngen.

### 3.18.2 Nacheinstellung

Nach dem Transport und der Installation der Sektionen kann eine Nacheinstellung des Rotors erforderlich sein. Die Nacheinstellung kann an beiden Seiten des Rotors erfolgen.



- Die Stöpsel an der Abdeckung an beiden Seiten des Rotors über der Rotoraufhängung entfernen, um Zugang zu den Bolzen zu bekommen.



Einstellen:


- Die Bolzen an der rechten bzw. linken Seite der Rotoraufhängung anziehen oder lösen.

**Hinweis! Darauf achten, dass der obere und der untere Bolzen sich jeweils an der einen bzw. anderen Seite der Bürstenleiste befindet.**



- Die beiden Bolzen oben oder unten an der Rotoraufhängung anziehen oder lösen.

**Hinweis! Wenn ein Kühl-/Heizregister in der angrenzenden Sektion montiert ist, kann der Zugang zu den Bolzen oben oder unten begrenzt sein.**



Es können Späne aus der Produktion und der Montage des Rotors entstehen, die sich beim Start am Boden des Geräts ablagern. Diese Späne müssen nach kurzem Betrieb entfernt (abgesaugt) werden.

### 3.18.3 Spülkammer (Zubehör)

Undichtheiten zwischen den Außenluft- und Fortluftsträngen lassen sich nicht völlig vermeiden. Zur Abhilfe kann eine Spülkammer als Option bestellt werden, die Undichtheiten zwischen Fortluft und Außenluft auf ein Mindestmaß reduziert.

## 3.19 Ventilatoren

### 3.19.1 Allgemein


Die Ventilatoreinheiten sind jeweils in einer Sektion montiert. Alle Größen der VEX4000-Serie werden mit Kammerventilator geliefert, das Gerät VEX4080 - 4100 ist jedoch alternativ mit Axialventilator, Typ ZerAx® erhältlich. Ungeachtet ob das Gerät Kammer- oder ZerAx®-Ventilatoren hat, ist der EC-Motor des einzelnen Ventilators mit integrierter EC-Regelung ausgerüstet. Die einzelnen Ventilatoreinheiten sind mit Schwingungsdämpfern ausgerüstet und an zwei Schienen montiert, die in Querrichtung am Gerät befestigt sind.



**Die Ventilatorsektionen lassen sich nicht ohne Schlüssel öffnen.**

### 3.19.2 Kammerventilatoren

Kammerventilatoren sind direkt angetriebene einfach saugende Zentrifugalventilatoren mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln, ohne Ventilatorgehäuse montiert. Die Ventilatoreinheit besteht aus einem direkt am Wellenzapfen eines EC-Motors montierten Zentrifugalrad. Der Einlauffrichter ist an der Saugseite direkt an der Saugkammer montiert. Der Ventilator ist durch eine flexible Gummidichtung vom übrigen Gerät isoliert, so dass keine Schwingungen übertragen werden.



### 3.20 Einbau einer Rauchabzugsklappe

Für VEX4000 mit  
bestellter Rauch-  
evakuierungsklappe




Hinweis: Das VEX-Gerät verträgt Betrieb bei max. 70°C für 60 Minuten.

Raucheвакуie-  
rungsverfahren

Bei Brand öffnet die externe Raucheвакуierungsklappe entfällt, so dass der Rauch um den Filter und direkt zum Fortluftventilator geleitet wird.

Prinzipskizze -  
Rechtausführung



RD13766-01



## 4. Elektrische Installation

### 4.1 Umfang der Installation



Im Abschnitt „Einstellung der Filterwächter“ ist angegeben, wie oft die Filter inspiziert und gewechselt werden sollen.

### 4.2 Dimensionierung und Elektroinstallation



- Die Bemessung und Installation des Versorgungskabels muss den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- Die Erdklemme (PE) ist stets anzuschließen.
- Bei der Bemessung des Versorgungskabels sind die Verhältnisse am Montageort einschließlich Temperatur- und Verlegungsverhältnisse des Kabels zu berücksichtigen.

Die Versorgungsspannung ist nach dem Auftrag und der mitgelieferten Elektrodokumentation an die Versorgungstrennung anzuschließen.

#### 4.2.1 Stromanschluss/Daten

Die Stromaufnahme des Geräts ergibt sich aus dem mitgelieferten Ausdruck des Berechnungsprogramms ExselectPro, siehe Anlagendaten.

#### 4.2.2 Anforderungen und Empfehlungen zur Installation

##### Versorgungstrennung und Sicherungsautomat

Das Gerät verfügt über integrierte Versorgungstrennung (-S6.0)<sup>\*)</sup> und Sicherungsautomaten, die gegen Überlastung und Kurzschluss schützen.

Nach Abschalten der Versorgungstrennung lassen sich die Beleuchtung (-F6.8) im VEX-Gerät und die Steckdose für Wartungszwecke (-X6.3), (-F6.5) in der Tafel immernoch benutzen. Alles andere am VEX-Gerät ist ohne Spannung.



**Wenn das Gerät völlig spannungslos geschaltet werden soll, empfiehlt EXHAUSTO die Montage eines Wartungsschalters ausgeführt als Versorgungstrennung unmittelbar vor den Anschlussklemmen des Geräts zur festen Installation. Ein solcher Schalter gehört nicht zum Lieferumfang.**

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnungen in Klammern verweisen auf die Komponentenbezeichnungen in den mitgelieferten Elektroschaltplänen.

##### Zusätzliche Versorgungstrennung für VEX mit Elektroheizregister.



**Am Elektroheizregister befindet sich eine separate Versorgungstrennung.**



**Anlagen mit Elektroheizregister haben daher zwei Versorgungstrennungen, die beide abzuschalten sind, um die Anlage spannungslos zu schalten.**

##### Vorsicherung

Die Vorsicherung muss für folgende Zwecke geeignet sein:

- Schutz gegen Kurzschluss des Geräts
- Schutz gegen Kurzschluss des Versorgungskabels
- Schutz gegen Überlastung des Versorgungskabels

**Max. Größe**

Die maximale Größe der Vorsicherung geht aus der mitgelieferten Elektrodokumentation der Anlage hervor.

**Versorgungskabel**

Bei der Bemessung des Versorgungskabels sind die Verhältnisse am Montageort einschließlich Temperatur- und Verlegungsverhältnisse des Kabels zu berücksichtigen.


**Fehlerstromschutzschalter**

- Das Gerät ist gegen indirekte Berührung zu schützen.

Falls in der Installation Fehlerstromschutzschalter montiert werden, müssen diese den folgenden Anforderungen entsprechen:

**VEX4010-4100**

Fehlerstromschutzschalter Typ B gemäß EN 61008, die bei der Erfassung von Gleichfehlerströmen (pulsierendem Gleichstrom) ausgelöst werden. Fehlerstromschutzschalter müssen mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sein:



- Der Schalter soll nach maximal 0,3 Sekunden auslösen.

**Leckstrom**

RCD-Schutz von 300 mA wird empfohlen, da Ableitströme über 30 mA auftreten können.

**4.2.3 Kurzschlussstrom**

Der min. und max. Kurzschlussstrom  $I_{Kmin}$  und  $I_{Kmax}$  gehen aus der mitgelieferten Elektrodokumentation von EXselect Pro sowie aus den Typenschildern der einzelnen Sektionen hervor.



## 5. Einschalten

VEX4000-Geräte sind nach einem festgelegten Verfahren einzuschalten. Beim Einschalten ist es wichtig, dass zunächst Luftumwälzung vorhanden ist, um Schäden am Heizregister bzw. Kühlregister zu vermeiden. Deshalb werden die Ventilatoren vor dem Heizregister und evtl. dem Kühlregister eingeschaltet. Das Einschaltverfahren ist im Folgenden beschrieben.

### 5.1 Einschaltverfahren



Die Versorgungsspannung zum Schluss anschließen.

Schritt	Vorgehen
1	Kontrollieren, dass das Gerät korrekt aufgestellt ist.
2	Die externen Komponenten montieren und anschließen, u.a. Heizregister, Kühlregister, Klappen und Luftkanäle.   <b>Dafür sorgen, dass der Heizkreis in Betrieb ist, bevor die Luft zum Gerät eingeschaltet wird.</b>
3	Kontrollieren, dass externe Komponenten, Automateinheiten, Sensoren und Fühler montiert und korrekt angeschlossen sind.
4	Kontrollieren, dass die Luftkanäle auf der Druckseite der Ventilatoren montiert sind. Falls zu einem Ventilator direkter Zugang ist, d.h. keine montierten Kanäle, ist ein Schutznetz anzubringen.
5	Etwaige aktive Alarmlisten löschen.
6	Die Inbetriebnahme der Ventilatoren erfolgt, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

## 5.2 Inbetriebnahme von Ventilatoren

### 5.2.1 Übersicht über Inbetriebnahme

Schritt	Vorgehen
1	Kontrollieren, dass alle Sektionen gereinigt und Fremdkörper (Metallspäne, Papier u.dgl.) beseitigt sind.
2	Die Versorgungsspannung anschließen.
3	Kontrollieren, dass keine Luftklappen geschlossen sind.
4	<p>Die Ventilatoren einschalten</p> <p><b>Geräte mit Automatik benötigen ca. 3 Minuten zum Hochfahren:</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückgewinnung (Rotor) startet sofort, und Klappen werden geöffnet.</li> <li>• Ca. 30 Sekunden nach Einschalten der Spannung kann mit einem Browser oder dem Handterminal eingeloggt werden.</li> <li>• Nach einer Minute starten die Abluftventilatoren, und nach einer weiteren Minute startet der Zuluftventilator.</li> <li>• Bei Wasserheizung startet die Umwälzpumpe, und das Ventil öffnet 50% während einer Hochfahrzeit von zwei Minuten.</li> </ul>
5	<p>Kontrollieren, dass das Schwingungsniveau normal ist.</p>  <p>Die Kontrolle von Schwingungen kann nur bei geöffneter Tür erfolgen, und deshalb ist große Vorsicht geboten, um Berührung mit rotierenden Bauteilen zu vermeiden.</p>
6	<p>Alle Sektionen schließen.</p>  <p>Die Türen der Sektionen müssen aus Sicherheitsgründen stets geschlossen sein.</p>

## 5.3 Ermittlung der Luftmenge, Druckverlust über Filter

### 5.3.1 Erfassung der Luftmenge (Kammerventilator)

Die Luftmenge lässt sich anhand folgender Formel berechnen:

$$q_V = \sqrt{\frac{\rho_{20}}{\rho_{op}}} \cdot k_{20} \cdot \sqrt{\Delta p_M}$$

$\rho_{op}$  = Air density at operation temperature

VEX-Größe	Anzahl Ventilatoren	Ventilatorgröße	K-Faktor, $k_{20}$ [l/s]	K-Faktor, $k_{20}$ [m³/h]
4010	1	315	26,6	95
4020	1	355	33,6	121
4030	1	450	54,7	197
4040	1	500	70,0	252
4050	1	500	70,0	252
4060	1	560	85,6	308
4070	1	630	105,8	381
4080	2 <sup>*)</sup>	2 x 500	2 x 70	2 x 252
4090	2 <sup>*)</sup>	2 x 560	2 x 85,6	2 x 308
4100	2 <sup>*)</sup>	2 x 630	2 x 105,8	2 x 381

<sup>\*)</sup> 2 Stck. Parallelkammerventilatoren in den Größen VEX4080-4090-4100. Deshalb ist der Volumenstrom eines Ventilator mit 2 zu multiplizieren.

### 5.3.2 Messen von Luftmenge und Druckverlust über Filter



Luftmenge und Druckverlust über die Filter anhand der Formeln in der Tabelle ermitteln.

Luftmenge:	Differenzdruck $\Delta p_M$ [Pa]
Abluft	$\Delta p_{M1.2} = P_{1.2X} - P_{1.2Y}$ [Pa]
Zuluft	$\Delta p_{M2.2} = P_{2.2X} - P_{2.2Y}$ [Pa]

Druckverlust über:	
Abluftfilter:	$\Delta p_{1.1} = P_{1.1X} - P_{1.1Y}$ [Pa]
Zuluftfilter	$\Delta p_{2.1} = P_{2.1X} - P_{2.1Y}$ [Pa]



## 6. Technische Daten

### 6.1 MVM-Ventile, Daten

#### 6.1.1 Motorventil MVM

Ventil	2-Wege – $K_{VS}$ 0,4–40 3-Wege – $K_{VS}$ 0,4–58
Prüfdruck	1600 kPa
Max. Differenzdruck	350 kPa
Zulässige Medientemperatur	-10 °C bis 120 °C
Das Ventil bleibt dauerhaft geöffnet, wenn der Differenzdruck	über 1400 kPa beträgt

Motor	2-Wege – $K_{VS}$ 0,4–40 3-Wege – $K_{VS}$ 0,4–58
Zulässige Umgebungstemperatur bei isoliertem Motor	-30 °C bis +60 °C
Schutzart, nach IEC144	IP54
Offen / Schließzeit	90 s
Versorgung (50/60 Hz, AC/DC)	24 VAC ±20 % 24 VDC ±20 %
Regelung	2–10 V DC

\*) 200 kPa für geräuscharmen Betrieb

### 6.2 Umweltdeklaration

#### Umweltdokumentation

Das Gerät lässt sich in die einzelnen Produktbauteile demontieren, wenn diese abgenutzt sind und entsorgt werden müssen.

Produktbauteile	Werkstoff	
Blechteile	Aluzink	Wiederverwendung nach Demontage
Bypassklappe, Wärmetauscher, Kondensatwanne und Profile	Aluminium	Wiederverwertung
Isolierung	Mineralwolle	Wiederverwendung nach Demontage
Türdichtung	FCKW- und H-FCKW-freies Zellgummi	Deponie oder Verbrennung
Ventilatormotoren, Bypassmotoren	Aluminium, Stahl, Kupfer und Kunststoff	Wiederverwendung nach Demontage
Automatik	Elektronische Bauteile	Wiederverwendung durch eine autorisierte Firma
Taschenfilter	Glasfaser und Kunststoff, (VEX4050: Stahlrahmen)	Deponie oder Verbrennung (VEX4050: Wiederverwendung nach Demontage)
Das Gerät wird auf Einwegpaletten geliefert	Holz	Deponie oder Verbrennung
Antriebsmittel (integrierte Kühlanlage*)	Kältemittel	Entfernen und wiederverwenden oder nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften als Abfall entsorgen
Öl im Kompressor (integrierte Kühlanlage)	Öl	Entfernen und wiederverwenden oder nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften als Abfall entsorgen
PVC-Dachbeschichtung (nur bei außenmontierten Geräten)	Polyesterarmiertes PVC	Entfernen und wiederverwenden oder nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften als Abfall entsorgen

\*) Das Ablassen von Kältemittel ist von einem zertifizierten Kühlmonteur auszuführen.

### Prozentualer Anteil

Handling	Der prozentuale Anteil der jeweiligen Werkstoffe am Gewicht des Geräts
Wiederverwertung	11% (Mineralwolle)
Wiederverwertung	85% (63% Aluzink, 16% Aluminium, 3,5% Stahl/Eisen, 2% Edelstahl und 1% Kupfer)
Deponie oder Verbrennung	2% (Holz, Filterpapier, Zellgummi)
Sonstige	1,5% (elektronische Bauteile)
Insgesamt	100%







Scan code and go to addresses at  
[www.exhausto.com](http://www.exhausto.com)